

COVERSEAL

Alkalmas alumínium, üveg, fa, műanyag,
mágnéslap, kerámia nyomatok védelmére



1. Távolítsa el a Coverseal hátsó hordozóját, majd borítsa be a kívánt felületet az átlátszó fóliával, a ragadós felével a tárgy felé nézve. Ne nyomja és dörzsölje rá a fóliát!
2. Tegye a fóliával lefedett terméket a hőprésbe
3. Helyezze a tetejére a dobozban található szivacsot
4. Préselje a tárgyat 160-180 C -on 10-15 másodpercig
5. Vágja le a lelógó részeket

Megjegyzés: préselés előtt érdemes egy papírt tenni tárgy alá, hogy a lelógó részek ne ragadjanak a hőprés alsó tálcájához