

Vintage Film



1. Állítsa a hőprést 130 C-ra és közepes nyomásra.
2. Nyomja az előkészített WoW-nyomatot a szövetre 5 másodpercig. Miután lehűlt, távolítsa el a hátsó hordozó papírt.
3. Ismét tegye a ruhát a présre. Húzza le a Vintage Film hátsó hordozóját. Tegye az átlátszó fóliát a ragasztós oldalával lefelé a ruhán lévő WoW-nyomatra.
4. Nyomja kb. 1 másodperig: elegendő szinte csak lecsukni és rögtön felnyitni a prést.
5. Hagyja lehűlni az anyagot, majd tépje le a fóliát a szövetről.
6. Fedje le a nyomatot Release papírral és préselje 10-15 másodpercig.

NYOMÁS

